

Montage instructies :

1. Zaag de zijwanden (KR50) op de gewenste lengte.
2. Knip onder en boven platen van verzinkt staal.
3. Maak een raamwerk van DW luchtkanaalprofiel en gebruik de hoekverbinders (KR04).
4. Zaag de lamellen (KR110) op de gewenste lengte.
Hierbij rekening houden met nog te bevestigen afdichtingen (KR01).
5. Knip en bevestig afdichtingsprofiel (KR05).
6. Monteer afdichting (KR01) op de afgezaagde lamellen (KR110).
7. Monteer de lamellen in het raamwerk door tandwiel (KR16) en afsluitdop (KR02) te gebruiken.
8. Monteer aandrijfas (KR09) op het tandwiel (KR16). Gebruik hierbij kwadrant (KR12).

